



DESCONEXIÓN DE VALVULAS DE MANGUERAS FILTRANTES (Dib. 4a,b,c). El filtro de la línea AX está equipado con dos válvulas dobles independientes (IN y OUT) que sirven para la regulación de las mangueras que suministran el agua al filtro y devuelven el agua del filtro de vuelta al depósito. La válvula OUT también se utilizan para ajustar la capacidad del dispositivo (caudal de agua) del filtro. Para reducir o aumentar la capacidad del filtro, mueva la palanca de la válvula OUT como se muestra en las fig. 4a y 4b. **¡ATENCIÓN!** No ajuste la capacidad del filtro utilizando la palanca de la válvula IN (para un filtrado óptimo del agua y funcionamiento del filtro, la palanca de la válvula IN debe estar en la posición de "CERRADO").